

Управление отопителем, оснащённым трёхвременным мини таймером 1530

Трёхвременной таймер



Внимание
Обращайте внимание на перевод таймера с летнего на зимнее время и обратно!

Общие указания	<p>Момент включения можно установить на любое время суток с точностью до 1 мин (от 00.01 до 24.00). Можно установить до трёх моментов включения одновременно, но активирован из них будет только один.</p> <p>Продолжительность автоматической работы отопителя ограничена. Для отопителей, оснащённых таймером с красной подсветкой дисплея, она составляет 60 мин, с зелёной подсветкой - 30 мин. 0</p>
Включение отопителя	<p>Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения (0).</p> <p>Автоматически: путём предварительной установки момента включения. Дисплей подсвечивается, и на него выводится номер программы.</p>
Выключение отопителя	<p>Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения (0).</p> <p>Автоматическое выключение: по окончании времени автоматической работы (30 или 60 мин). Подсветка дисплея гаснет.</p>
Установка времени	Нажать на кнопку + , а затем кнопку "ход вперёд" < или "ход назад" >.
Вывод времени	Нажать на кнопку + .
Установка момента включения	<p>Нажать на кнопку "SET". В течение следующих 10 сек. нажать на кнопку "ход вперёд" (<) или "ход назад" (>), пока не будет установлен нужный момент включения.</p> <p>Переход от программы к программе при программировании производится путём нажатия на кнопку SET в течение 10 сек.</p>
Стирание программ	Коротко нажать на кнопку SET .
Выбор программ	Нажимать на кнопку SET в течение 10 сек., пока на дисплее не покажется нужный номер программы.